

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИТП



Установка системы отопления во время аварии на сброс с подающего и обратного теплоносителя

1. Установка системы отопления во время аварии на сброс с подающего теплоносителя производится путём перекрытия трассовой запорной арматуры на обратном трубопроводе ИТП. (согласно схеме ИТП). После производится присоединение армированного резинового шланга диаметром не менее 25 мм, на ИТП обратного трубопровода, который прокладывается непосредственно сброс водоотведения (канализация), диаметром 100 мм, и надёжно закрепляется. Производится открытие вентиля на ИТП армированного резинового шланга. Убедиться, что циркуляция системы отопления заработало.
2. Установка системы отопления во время аварии на сброс с обратного теплоносителя производится путём перекрытия трассовой запорной арматуры на подающем трубопроводе ИТП. (согласно схеме ИТП). После, производится присоединение армированного резинового шланга диаметром не менее 25 мм, на ИТП подающего трубопровода, который прокладывается непосредственно на сброс водоотведения (канализация), диаметром 100 мм, и надёжно закрепляется. Производится открытие вентиля на ИТП армированного резинового шланга. Убедиться, что циркуляция системы отопления заработало.